CHEF'S Straight Edge COUTEAUX DE CHEF Tranchant droit

5.2003.25 **10" Blade** 2¼" width at handle
Lame de 25 cm 6 cm au manche

5.2001.25 **10" Blade** 2¼" width at handle
Lame de 25 cm 6 cm au manche

5.2002.25 **10" Blade** 2¼" width at handle
Lame de 25 cm 6 cm au manche

5.2008.25 **10" Blade** 2¼" width at handle
Lame de 25 cm 6 cm au manche

5.2007.25-X2 **10" Blade** 2¼" width at handle
Lame de 25 cm 6 cm au manche

5.2063.25 **10" Blade, Blunt / Safety Tip** 2¼" width at handle
Lame bout rond / de sécurité de 25 cm 6 cm au manche

5.2003.31 **12" Blade** 2¼" width at handle
Lame de 30 cm 6 cm au manche

CHEF'S Serrated Edge COUTEAUX DE CHEF Tranchant dentelé

5.2033.12 **5" Mini-Blade** 1¼" width at handle
Mini lame de 12 cm 3 cm au manche

5.2033.19 **7½" Blade** 1½" width at handle
Lame de 19 cm 4 cm au manche

5.2033.25 **10" Blade, Sandwich, Serrated / Straight** 2" width at handle
Lame droite / dentelée de 25 cm pour sandwich 6 cm au manche

SANTOKU SANTOKU

5.2523.17 **7" Granton Blade** 1½" width at handle
Lame Granton de 17 cm 4 cm au manche

BREAD Serrated Edge COUTEAUX À PAIN Tranchant dentelé

7.6058.16 **7½" Offset Blade** 1½" width at handle
Lame décalée de 18 cm 4 cm au manche

5.2533.21 **8" Slant-Tip Blade** 1½" width at handle
Lame à pointe inclinée de 20 cm 4 cm au manche

7.6058.13 **9" Offset Blade** 1½" width at handle
Lame décalée de 23 cm 4 cm au manche

7.6058.17 **10" Curved Blade**
Lame courbée de 25 cm

5.2933.26 **10¼" Baker's Blade** 1¼" width at handle
Lame de boulanger de 26 cm 3 cm au manche

5.2932.26 **10¼" Baker's Blade** 1¼" width at handle
Lame de boulanger de 26 cm 3 cm au manche

5.2934.26 **10¼" Baker's Blade** 1¼" width at handle
Lame de boulanger de 26 cm 3 cm au manche

SLICING Straight Edge COUTEAUX À TRANCHER Tranchant droit

5.5203.20 **8" Churrasco Blade** 1½" width at handle
Lame de 20 cm pour churrasco 4 cm au manche

5.5203.23 **9" Churrasco Blade** 1½" width at handle
Lame de 23 cm pour churrasco 5 cm au manche