

PEELERS ÉPLUCHEURS

5.0203.S



2¼" Blade, Right / Left-Handed
Pour droitier/gaucher, lame de 6 cm

7.6077.91



2¼" Blade, Right / Left-Handed
Pour droitier/gaucher, lame de 6 cm

7.6075.1



Victorinox Peeler, Serrated
Éplucheur dentelé Victorinox

7.6075



Victorinox Peeler, Serrated
Éplucheur dentelé Victorinox

7.6075.4



Victorinox Peeler, Serrated
Éplucheur dentelé Victorinox

7.6075.5



Victorinox Peeler, Serrated
Éplucheur dentelé Victorinox

7.6075.8



Victorinox Peeler, Serrated
Éplucheur dentelé Victorinox

7.6075.9



Victorinox Peeler, Serrated
Éplucheur dentelé Victorinox

7.6073.3



Victorinox Peeler
Éplucheur Victorinox

PRE-PACKED DISPLAYS PRÉSENTOIR POUR UNITÉS PRÉEMBALÉES



7.6075-X3 Peeler Display
Contains 18 units of 7.6075
7"W X 10"H X 11½"D
(18"H with header card)

Présentoir à éplucheurs
Contient 18 ensembles 7.6075
17.8 cm X 25 cm X 29 cm
(46 cm avec la carte d'en-tête)

ZESTERS ZESTEURS

5.3500



Lemon Zester, Wood Handle
Zesteur, manche en bois

5.3503.1



Lemon Zester, Polypropylene Handle
Zesteur, manche en polypropylène

CHANNEL CANNELEUR

5.3400



Channel Knife, Wood Handle
Canneleur, manche en bois

5.3403-X2



Channel Knife, Polypropylene Handle
Canneleur, manche en polypropylène

CORERS ÉVIDEURS

5.3603.16



Apple Corer
Vide-pommes

CAN OPENERS OUVEREURS

7.6857.3



Can Opener
Ouvre-boîtes

7.6857



Can Opener
Ouvre-boîtes