



ServRite[®] III Countertop Napkin Dispenser

Distributrice de Serviettes de Table pour
Comptoir ServRite[®] III

TO LOAD DISPENSER POUR REMPLIR LA DISTRIBUTRICE



1. Open cover by pressing in on both sides of cover and swing cover up and back.
1. Ouvrir le couvercle en appuyant sur les deux côtés du couvercle et le soulever vers l'arrière.




2. Using thumb hold, move pressure plate to back of dispenser until locking tabs engage.
3. Load dispenser with desired napkins.

WARNING: Do not close cover when pressure plate is in locked back position if dispenser is empty.

2. En utilisant votre pouce pour retenir, déplacer le plateau presseur vers l'arrière de la distributrice jusqu'à ce que les languettes de verrouillage s'enclenchent.


3. Remplir la distributrice avec les serviettes.

ATTENTION: Ne pas fermer le couvercle quand le plateau presseur est en position verrouillée à l'arrière si la distributrice est vide.




4. Close cover. **NOTE:** Pressure plate carriage will automatically release when cover is closed, applying pressure to napkins.
4. Fermez le couvercle. **NOTE:** Le plateau presseur déverrouille automatiquement quand le couvercle est fermé et applique de la pression sur les serviettes.


REMOVING FACEPLATE ENLEVER LA FAÇADE



1. Open cover by pressing in on both sides of cover and swing cover up and back.
1. Ouvrir le couvercle en appuyant sur les deux côtés et le soulever vers l'arrière.




2. Locate 2 tabs under front of faceplate and depress upward into base one at a time.
2. Localiser les 2 attaches en dessous de la distributrice. Appuyez sur celles-ci, une attache à la fois.



3. Rotate faceplate up and back (a). Press in on both sides of faceplate at pivot points until clear of posts and remove faceplate (b).
3. Soulever la façade vers le haut et l'arrière (a). Appuyez sur les deux côtés de la façade à l'endroit où se trouvent les pivots jusqu'à ce que celle-ci se détache (b).

INSTALLING FACEPLATE INSTALLER LA FAÇADE



1. With cover of dispenser open, locate 2 pivot posts on inside front of base. Press in on faceplate to secure face to posts.
2. Rotate front of faceplate down, locking tabs on bottom inside of base.
1. Avec le couvercle de la distributrice ouvert, localiser les 2 pivots au devant de l'intérieur de la base. Enclencher les pivots dans les ouvertures.
2. Abaisser la façade vers le bas, jusqu'à ce que les attaches soient enclenchées dans la base.

Cascades